

Grundierungen und Spachtelmassen

INTOPLAN® Produkte Untergründe	Vorstriche					Spachtelmassen								Dünnestriche				
	Intorin	Intorin EZG	Intorin FG	Intopox GH 110	Intoplan® HB	Intoplan® GF	Intoplan® ST	Intoplan® GA	Intoplan® GA schnell	Intoplan® GA faserverstärkt	Intoplan® 100	Intoplan® 100 schnell	Intoplan® 500	Intoplan® 500 S	Intoplan® 2000	Intoplan® SE	Intoplan® ASE	Intoplan® EP 2
Epoxidharzestriche	●	●	○	○		○	●	○	○	○	●	●	●		○		○	
Zementestriche	●		○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	●	○	●	●	○	○
Anhydritestriche	●		○	○		●	○	●	●	●	○	○	○		○		●	○
Anhydritfließestriche ¹⁾	●		○	○		●	○	●	●	○	○	○		○		●	○	
Magnesia- und Steinholzestriche	○		●	●		●	○	●	●	○	○	○		○		●	○	
Gussasphaltestriche	●		○	●		○	●	○	○	○	●	●	○			○	○	
Walzasphalt/ Asphaltfeinbeton ²⁾						●	○	●	●		○	○	○		○	○	●	○
Spanplatten (V100)	○	○	●	○		●	○	○		●				●			●	●
Holzdielen	○	●	●	○		●	○			●				●			○	●
Terrazzo- oder Steinböden ³⁾	○		●	●		●				○	●	●	○	○	●		○	●
Beton/ Vakuumbeton ⁴⁾	●			○	●		●				●	●	○		○	●	○	○
Gips-, Trockenestriche	○		●	○		●		●	●	○							●	●
Kalk-, Zementputze	●		●		●		●											
Gipsputze/ Gipskartonplatten	●					●												
Metalle ⁵⁾				●			○	○					○					●
Untergründe mit vollflächig, fest anhaftenden wasserfesten Klebstoffresten	○		●	●		○	●	○	○	○	●	●		○	○		○	●
Untergründe mit festen, vollflächig anhaftenden wasserlöslichen Klebstoffresten				●		●	○	●	●		○	○					○	●

¹⁾ Anhydritfließestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden.

²⁾ Walzasphalt/Asphaltfeinbeton wird in der Regel nicht vorgestrichen, Spachteln nur bedingt möglich. Anwendungstechnische Beratung einholen.

³⁾ Terrazzo- und Steinböden müssen von Trennschichten befreit werden (Schleifen).

⁴⁾ Beton muss frei von Schalöl und Zementschlempen sein. Vakuumbeton muss maschinell aufgeraut werden.

⁵⁾ Metalle müssen vor Korrosion geschützt werden. Besondere Vorbereitung ist erforderlich. Anwendungstechnische Beratung anfordern.

● INTOPLAN-Empfehlung / Hauptanwendungsbereich

○ Anwendung zusätzlich möglich

Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte den INTOPLAN-Produktinformationen.

Die Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen in der Praxis. Voraussetzungen sind ein verlegereifer Untergrund gemäß DIN 18365 sowie das BEB-Merkblatt vom Feb. 2002 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“. Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte den aktuellen INTOPLAN-Produktinformationen und unseren Etiketten sowie den Verlegungsanweisungen der Belaghersteller.